

## SONIDO FLOJO, DÉBIL O DISTORSIONADO EN UNO O AMBOS

### CANALES DE SUS AURICULARES JVC

Cuando sus auriculares JVC suenen de forma anómala, podría tratarse de una acumulación de suciedad o cera en la rejilla de sonido del auricular. Aconsejamos seguir los siguientes pasos para solucionar el problema:

1. Limpiar los auriculares JVC con un paño suave y seco para eliminar la suciedad y el polvo.
2. Utilizar un cepillo de dientes suave y seco para limpiar las rejillas del sonido. Asegúrese de no mojar los auriculares JVC.
3. Si se trata de una acumulación de cera, se puede utilizar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón o una toallita de papel para limpiar suavemente las rejillas de sonido del auricular. Es importante, no mojar los auriculares JVC con demasiado alcohol y asegúrese que los auriculares estén completamente secos antes de utilizarlos de nuevo.
4. También se puede utilizar un limpiador especial para auriculares que se puede encontrar en tiendas especializadas de electrónica o por internet.

Es importante tener en cuenta que los auriculares JVC son sensibles y nunca deben sumergirse en agua u otros líquidos. También es recomendable limpiarlos regularmente para evitar que la acumulación de suciedad o cera afecten a la calidad del sonido.

